

Ce générateur permet d'alimenter 2 harpes maximum, distance 2m maxi, Pour alimenter une ou deux harpes en plus, utiliser le booster. Schémas et renseignements sur www.harpelec.fr et au verso.

L'option « N » est un capteur jour/nuit qui stoppe le fonctionnement à la tombée de la nuit. Ne pas obstruer ou ombrager ce capteur car cela simulerait la nuit et le générateur ne fonctionnerait plus. L'option « V » possède un vumètre qui permet de contrôler la tension d'entrée. Fonctionne avec une alimentation de 9v à 30 volts (9v à 80volts pour la version 9/80), intensité nécessaire de 3 ampères mini. La sortie haute-tension délivre une tension supérieure à 2000 volts. Le boîtier ne doit pas être immergé, à protéger de la pluie, ne pas inverser les pôles + et - de l'alimentation sous peine de détérioration. L'alimentation peut se faire directement avec un panneau photovoltaïque qui délivre une tension comprise entre 9v et 25v suivant l'ensoleillement, possibilité d'y adjoindre une batterie. /!\ Fixer le générateur sur la harpe ou à proximité, puis brancher les pinces crocodiles, et mettre sous tension en dernier. Pour plus d'efficacité, il est conseillé de placer un bac avec de l'eau savonneuse glycinée ou eau + huile de cuisine sous la harpe afin de récupérer et noyer les frelons. La harpe ne doit pas être placée devant la ruche, mais sur le côté. Les fils de la harpe doivent avoir un écartement de 22 à 23mm. Prévoir un écartement d'au moins 25mm entre les fils sous tension et la structure de la harpe sous peine d'amorçage et de détérioration du générateur haute tension. **Ne jamais tenter de mesurer le voltage aux pinces crocodiles avec un multimètre, cela engendrerait une détérioration de votre appareil et du générateur Harpelec.** /!\ Bien que les orifices soient étanchés à la résine, positionner le générateur avec l'interrupteur et les entrées-sorties de fils en dessous pour éviter les infiltrations d'eau, puis le couvrir.

Sécurité : ne pas manipuler à mains nues sous tension, attention aux arcs électriques, mettre des lunettes de protection anti UV. Mettre des gants isolants. A l'arrêt, il peut rester un courant résiduel dans les pinces crocodile. **Tout démontage, bricolage ou rupture du scellement de garantie annule la garantie SAV et peut entraîner des poursuites.** La loi la sanctionne ainsi d'une peine maximale de 6 ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende. Le montant de cette peine est doublé en cas de récidive.

